

دستور العمل نصب نوار عایق خود چسبنده 3AS 19 :

- 1- محل مورد نظر را تمیز و عاری از هر گونه چربی و آلودگی نمائید.
- 2- ابتدای نوار را در یک سانتی متر قبل از محل اصلی زدگی یا پانچ شده یا موف قرار داده و به دور کابل پیچانید . در هر مرحله از پیچش نوار به مقدار 20% (بیست درصد) روی لایه قبل قرارگیرد (اورلب شود حداقل 4 میلی متر) این کار را ادامه دهید تا علاوه بر کل سطح مورد نظر یک سانتی متر نیز اضافه تر از محل عیب پوشانیده گردد.

*در هنگام پیچیدن نوار دور کابل آن را کامل بکشید تا همواره تحت کشش و فشار لازم روی سطح قرار گیرد .

- 3- برای حفظ فشار مکانیکی لازم و ترمیم کامل نوار عایق و آب بندی کامل میتوانید سطح خارجی را با نوار چسب برق یا لاستیک تحت کشش پیچانیده و پوشش دهید .